

## GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE DU MOTOROLA 9505A

### **IMPORTANT :**

**CODE PIN : ...1111.....**

**MOT DE PASSE DE MESSAGERIE :**

**Votre n° d'appel :**

### APPELER AVEC VOTRE IRIDIUM

- ⇒ Comme tous les téléphones satellites, veillez à avoir une vue dégagée du ciel pour passer ou recevoir un appel
- ⇒ Pensez à déployer complètement l'antenne verticalement
- ⇒ Avant de pouvoir passer l'appel, attendre que la phase d'enregistrement soit complète
- ⇒ Passer votre communication avec l'antenne verticale dirigée vers le ciel.
- ⇒ Pour consulter votre crédit restant veuillez appeler le **2888**
  
- ⇒ **Pour passer un appel, veillez à toujours à mettre l'indicatif international. Par exemple, si vous êtes en France et que vous voulez appeler en France, vous devez composer le 0033...**

### PARAMETRER VOTRE COMPTE SMS\*

Si votre compte SMS n'est pas paramétré, procéder de la manière suivante pour le faire :

- 1 - appuyer sur MENU jusqu'à « MESSAGES »
- 2 - appuyer sur « voir options » en cliquant sur OK
- 3 - faire défiler l'affichage jusqu'à « options de messages » puis OK
- 4 - faire défiler jusqu'à « Centre de services »
- 5 - appuyer sur OK et entrer le numéro 00881662900005

*Astuce :* Vous pouvez envoyer des **SMS** au format **Mail**, vous devez :

- 1 - cliquez sur le bouton « Message »
- 2 - allez dans « Ecrire un message »
- 3 - écrire l'adresse mail du destinataire
- 4 - insérez un espace entre l'adresse mail et votre message
- 5 - faire « OK » puis envoyez ce message au numéro \*2
- 6 - l'information « Message envoyé » apparaîtra sur l'écran de votre téléphone Iridium

*\*Les opérateurs téléphoniques français bloquent la réception de SMS émis à partir d'un téléphone Iridium.*



Mobile Satellite Communications  
Official Service Provider

## **JOINDRE UN TELEPHONE IRIDIUM**

Les alternatives :

Si un téléphone Iridium est allumé et à la portée d'un satellite, vous pouvez le joindre de différentes façons.

### **1) A partir d'un téléphone standard**

Composez : [Code d'accès international] + [numéro de téléphone Iridium à 12 chiffres]

REMARQUE : Actuellement il n'est pas possible de joindre un téléphone Iridium à partir de tous les réseaux téléphoniques standards. Iridium travaille avec les opérateurs télécom pour permettre à un nombre croissant de réseaux téléphoniques standards de joindre un téléphone Iridium.

Si vous êtes dans ce cas et ne pouvez joindre un téléphone Iridium, suivez les méthodes alternatives indiquées ci-dessous.

### **2) A partir d'un téléphone normal en utilisant la plate-forme d'accès en deux étapes d'Iridium.**

La nouvelle plate-forme d'accès en deux étapes d'Iridium est la solution à utiliser si vous ne pouvez pas appeler via le fournisseur télécom national.

Composez : [Accès international + 1 480 768 2500] + [numéro Iridium à 12 chiffres]

Remarque : Ce service n'est pas uniquement payé par la personne qui appelle. L'appelant paie pour la partie internationale de l'appel vers les Etats-Unis, l'appelé paie pour la partie satellite de l'appel vers le combiné (environ 1,80 \$).

### **Protection contre les appels non souhaités**

Pour éviter à la personne appelée de payer pour des appels non souhaités, le Centre Support Clients peut fournir un code PIN spécial. L'utilisateur du téléphone Iridium doit alors sélectionner les personnes autorisées à l'appeler via ce service (celles-ci ne pourront l'appeler que si elles disposent du bon code PIN).

### **3) Messages SMS gratuits par Internet**

Sur notre site [www.iec-telecom.com](http://www.iec-telecom.com), vous trouverez le lien « Envoyer gratuitement un SMS » dans la rubrique « Support » de la partie Iridium

Cliquez dessus pour envoyer un SMS gratuit jusqu'à 120 caractères, à n'importe quel téléphone Iridium.

*Astuce* : vous pouvez éviter des coûts inutiles en envoyant un SMS gratuit au téléphone Iridium que vous souhaitez appeler et en lui demandant de vous rappeler ...Si le téléphone est allumé et à portée du satellite, le SMS est reçu dans la minute.

### **4) Messages SMS gratuits par e-mail**

Il suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse suivante :

[Numéro de téléphone/pager Iridium à 12 chiffres]@msg.iridium.com

Tapez votre message (maximum 120 caractères) dans le corps de l'e-mail.

INMARSAT | IRIDIUM | THURAYA | GPS | VSAT

SAS AU CAPITAL DE 138 600 EUROS - RCS PARIS B 399 722 180

7 CITE PARADIS - 75010 PARIS - FRANCE - TEL. : +33 (0)1 40 17 08 03 - FAX : + 33 (0)1 40 17 08 05 - [WWW.IEC-TELECOM.COM](http://WWW.IEC-TELECOM.COM)

## **CONFIGURER & CONSULTER SA MESSAGERIE VOCALE**

### **Boite vocale en mode abonnement**

- A partir de son téléphone satellite Iridium, composer son propre numéro d'appel Iridium : +8816314...
- Le serveur vous demande de taper votre mot de passe : les 7 derniers chiffres de votre numéro d'appel Iridium.  
Attention : ne pas valider par OK une fois le mot de passe composé !
- Lors de la première consultation de votre boîte vocale, le serveur vous demande de configurer votre messagerie : changer le mot de passe, entrer son nom et son annonce d'accueil.
- Ce n'est qu'une fois la configuration de la boîte vocale faite, que le client peut consulter ses messages.

### **Boite vocale en mode prépaiement**

- A partir de son téléphone satellite Iridium, composer le numéro d'appel de la messagerie : +881662990000
- Après l'annonce entrer son propre numéro Iridium : 8816315...
- Taper \*
- Le système vous demande de taper votre mot de passe, soit les 7 derniers chiffres de votre numéro d'appel Iridium.
- Lors de la première consultation de votre boîte vocale, le serveur vous demande de configurer votre messagerie : changer le mot de passe, entrer son nom et son annonce d'accueil.
- Ce n'est qu'une fois la configuration de la boîte vocale faite, que le client peut consulter ses messages.

### **Consulter sa messagerie**

- ⇒ Afin de consulter la boîte vocale, presser la touche enveloppe de l'appareil puis taper ok : la numérotation automatique de la messagerie est lancée
- ⇒ Le système vous demande de taper votre mot de passe
- ⇒ La touche 1 sert à lire ses messages, la touche 7 à effacer le message que l'on vient de lire !

## **MENU ACCES RAPIDE**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| ⇒ 1 => Trouver un nom dans le répertoire             | ⇒ 6 -=> Vibreur            |
| ⇒ 2 => Couper le son (mute)                          | ⇒ 7 => Lire les messages   |
| ⇒ 3 => Appeler la boîte vocale (= l'icône enveloppe) | ⇒ 8 => Enregistrer         |
| ⇒ 4 => Indicateur de batterie                        | ⇒ 9 => Redirection d'appel |
| ⇒ 5 => Verrouiller                                   |                            |

➤ *Support technique : 01.40.17.08.57 ou [support@iec-telecom.com](mailto:support@iec-telecom.com)*